

Ervedes Rapid Wipes



Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion
Tränkflüssigkeit DVG- und VAH-gelistet

EIGENSCHAFTEN

Die **ERVEDES RAPID Wipes** sind alkoholische Desinfektionstücher mit sehr breiter Wirkung in kurzer Zeit. Die Tücher sind aldehyd-, parfüm- und rückstandsfrei.

Produktvorteile

- sehr breite Wirkung in kurzer Zeit
- Tränkflüssigkeit DVG-/VAH-gelistet
- rückstandsfrei

Anwendungsgebiete

ERVEDES RAPID Wipes sind aufgrund der parfüm- und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Anwendung in der Großküche und der lebensmittelverarbeitenden Industrie geeignet. Ideal zur Desinfektion von Flächen, Geräten, Türklinken, Griffen uvm. Zur Anwendung auf alkoholbeständigen Flächen aller Art geeignet.



Geeignet für Küche &
Lebensmittelindustrie

ANWENDUNG / DOSIERUNG

Wirkungsspektrum und Einwirkzeit für die Tränkflüssigkeit ERVEDES RAPID

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM/VAH: konz. 1 Min., tuberkulozid: konz. 1 Min. Tränkflüssigkeit **ERVEDES RAPID** ist DVG-gelistet für den Lebensmittelbereich: Wirksam gem. DVG: siehe DVG-Liste (www.dvg.net); wirksam gegen behüllte Viren wie Vaccinia, BVDV/HCV/HSV/HIV (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung): konz. 30 Sek., Noro-Viren (MNV): konz. 5 Min.

Hinweis

Öffnen Sie die Nachfüllpackung an der oberen Seite und formen Sie aus der geöffneten Packung eine Rolle. Geben Sie die geöffnete Nachfüllpackung in den Eimer. Ziehen Sie das erste Tuch aus der Rollenmitte durch die Öffnung im Deckel und setzen den Deckel wieder auf. Bitte befüllen Sie nur mit **ERVEDES RAPID Wipes** Nachfüllpackungen!
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. MHD beachten.
Schützen Sie sich und Ihre Haut – tragen Sie bitte immer geeignete Arbeitshandschuhe.

TECHNISCHE ANGABEN

Verschlossen, vor Licht geschützt und frostfrei (5°C bis max. 45°C) lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln und nur im Originalbehälter lagern. Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Gebinde-Etikett.

Zusammensetzung der Tränkflüssigkeit

In 100 g Lösung sind enthalten: Ethanol 45,0 g

Verfügbare Gebindegrößen

400 Wipes im Eimer (19 x 30 cm)
Refill, 2 x 400 Blatt

Produktstatus

Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und -medizin):
BAuA-Nr.: N-33225; N-33226

Umweltaspekt, Entsorgung

Die vollständig entleerte und durchgespülte Verpackung kann über das Duale System kostenlos entsorgt werden.